




Doro PhoneEasy[®] 345gsm

Einfaches Handy

-  Große Tastatur mit weiten Abständen zwischen den Tasten
-  Leicht ablesbares Farbdisplay
-  Bluetooth für Headsets oder Induktionsschleife

Dieses Handy mit weicher Soft-Touch-Oberfläche, erleichtert mit seinen großen Tasten und deutlichen Display-Zeichen das Wählen ebenso wie das Schreiben und Lesen von SMS-Nachrichten. Es bietet außerdem Funktionen wie Vibrationssignalisierung und Bluetooth™-Wireless-Technologie.



doro[®] 



Doro PhoneEasy[®] 345gsm

Farbe: Schwarz & weiss

Anrufen/Telefonieren		Vibrationssignal	•
Programmierbare Direktwahl Tasten	300	Tastenton ein/aus	•
Direktwahl Tasten	•	Hörgerätekompatibel	T3/M3
Übernahme aus der Anrufliste ins Telefonbuch	•	Mailbox	
Vcard per SMS	•	Kurzwahl für Mailbox durch langes Drücken der 1	•
Vcard per Bluetooth	•	Anbieter-Dienste	
Top10-Kontakte-Funktion	•	Anklopfen	•
Headset-Lautstärkeeinstellung	7	Ständige Anrufumleitung	•
Freisprechfunktion	•	Anrufumleitung bei Besetzt	•
Freisprech-Lautstärkestufen	7	Anrufumleitung bei nicht Abheben	•
Headset-Anschluss	•	Anrufumleitung wenn nicht Erreichbar	•
Headset-Lautstärkeeinstellung	7	Netzwahl automatisch/manuell	•
Annehmen/Auflegen-Taste am Headset-Kabel	•	Konferenz	•
Stummschalt-Funktion	•	SIM-Tools-Funktion	•
Tastensperre	•	Wahlbegrenzung auf eingestellte Nummern	•
Automatische Tastensperre	•	Notruffunktion	
Tastensperre schalten mit einer Taste	•	Notruf-SMS	•
Hinterleuchtete Tastatur	•	Wählen einer Notruf-Nummernliste	•
Gesprächszeitähler	•	Sicherheit	
Display		Einschalt-Code ein/aus	•
Menüsteuerung	•	Einschalt-Code ändern	•
Display-Typ	1,8" CSTN	SIM-PIN ein/aus	•
Schwarz/weiß oder Farbe	Farbe	SIM-PIN ändern	•
Auflösung (HxB in Pixel)	96*128	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	•
Größe (HxB in mm)	27*37	Bluetooth	
Hintergrundbilder	8	Bluetooth 1.2	•
Hinterleuchtetes Display	•	Freisprechprofil (HFP)	•
Große Schrift	•	Headset-Profil (HSP)	•
Uhrzeit und Datum	•	Ein-/Ausschalten von Bluetooth	•
Weckerfunktion	•	Sichtbarkeit ein-/ausschalten	•
Erinnerungsfunktion	•	Gerätenamen einstellen	•
Menü-Sprachen	14	Sprachpfadwahl (Handy/weitergeleitet zu Bluetooth)	•
Anrufliste		Automatisch Fenster für Passworteingabe bei neuem Bluetoothgerät	•
Entgangene Anrufe	20	Sonstiges	
Angenommene Anrufe	20	Extra Ein-/Ausschalt-Taste	•
Gewählte Nummern	20	Spiel	•
Datum&Zeit-Stempel	•	Taschenrechner	•
Eintrag Im Telefonbuch speichern	•	Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
SMS		Taschenlampe	•
SMS-Funktion	Senden & Empfangen	Ausschalten nicht gewünschter Funktionen	•
SMS-Funktion ausschalten	•	Soft-Touch-Oberfläche	•
Beinhaltete Telefonnummer wählen	•	Maße/Gewicht/Laden	
Beinhaltete Telefonnummer speichern	•	Größe (LxBxH in mm)	125*52*15
Weiterleiten	•	Gewicht (g)	99
SMS-Absender direkt anrufen	•	Einfacher Kontakt für Ladestecker	•
Einzelne SMS löschen	•	Lade-Kontakte für Ladestation	•
Alle SMS löschen	•	Betriebszeiten	
SMS an mehrere Empfänger	•	Stand-By-Zeit (h)	280
Texterkennung	DE/EN/FR/ES/IT	Gesprächszeit (min)	bis zu 180
Anrufsignalisierung und Lautstärke		Stromversorgung	
Profile mit unabhängigen Tonsignal-Einstellungen	2	Akku	850mAh Li-ion
Polyphone Klingeltöne	20	Netzteil	100-240V AC 50-60Hz 50mA 5V DC 650mA
Klingelton-Lautstärkeeinstellung	7	GSM 900/1800/1900	•
Maximale Klingelton-Lautstärke bei 1m	>83		

Doro kann nicht für fehlerhafte oder fehlende Inhalte verantwortlich gemacht werden. Änderungen zu den Angaben ohne Ankündigung vorbehalten.

www.doro.com